

MODE D' EMPLOI DU ROYAL EXTREME 3

Merci d'acheter le PDA. Veuillez lire ce manuel soigneusement pour vous familiariser avec beaucoup de dispositifs du PDA, et pour assurer des années d'opération fiable.

NOTIFICATION

Nous n'assumons aucune responsabilité de n'importe quels dommages ou perte résultant de l'utilisation de ce manuel.

Nous recommandons vivement que toutes les données soient gardées dans des registres imprimés, séparés et permanents. Dans certaines circonstances, telles que l'exposition à une décharge électrostatique, des données peuvent être perdues ou changées, ou l'unité peut devenir inopérante jusqu'à la remise. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour la perte de données ou l'inutilisation des mêmes, si en raison de l'utilisation inexacte, de la réparation, du remplacement des piles, ou de l'utilisation après que la vie des piles indiquée ait expiré de causes semblables.

Nous n'assumons aucune responsabilité, directement ou indirectement, pour les pertes ou réclamations financières de troisièmes personnes comme résultat de l'utilisation de ce produit et de toutes ses fonctions, telles que les nombres de cartes de crédit volées, la perte ou le changement de données stockées, etc...

Ce produit n'a pas été conçu pour se plier ou pour survivre à la pression ou aux températures extrêmes. Ne le portez pas dans les poches de vos pantalons. Quand dans un sac ou une serviette, assurez-vous qu'il soit stationnaire et bien rembourré et protégé. Ne laissez pas ou ne stockez pas le PDA dans les environnements où les amplitudes de température peuvent être extrêmes.

Pour fournir une vie plus longue à ce produit, le PDA est équipé d'un étui avec couvercle basculant . Ceci devrait empêcher les éraflures sur l' écran d'affichage N'appliquez pas de produits chimiques durs ou de l'eau sur écran d'affichage.

L'information fournie dans ce manuel est soumise à modifications sans avis.

MESURES DE PRÉCAUTION

- Faites attention à ne pas rayer l'écran. Employez seulement le crayon stylos fourni ou d'autres stylos inclinés en plastique conçus pour l'écran tactile. N'employez jamais un stylo ou un crayon réel, des ongles ou d'autres objets pointus sur la surface de l'écran tactile.
- Le PDA devrait être protégé contre la pluie et l'humidité. Traitez le PDA comme vous le feriez avec d'autres dispositifs électroniques.
- Ne laissez pas tomber votre PDA ou ne le soumettez pas aux impacts forts.
- Protégez votre PDA contre les températures extrêmes.

- L'écran tactile peut être nettoyé avec un tissu mou légèrement humidifié d'une solution de nettoyage pour fenêtres. Des nettoyeurs commerciaux sont vendus séparément.


INSTALLATION DES PILES

Votre nouveau PDA est actionné par 3 piles de lithium CR2032. Avant d'employer votre PDA pour la première fois, vous devez installer les piles. Vous les trouverez dans le paquet du PDA. Vérifiez le dos du PDA. Vous verrez le compartiment des piles. Glissez le commutateur de serrure de porte à la position d'ouvrir. Enlevez la porte du compartiment de piles. Installez les piles avec le signe + face à vous. Après que vous ayez installé les piles, remettez la porte du compartiment de piles sur l'unité.

NOTE IMPORTANTE - VOUS DEVEZ FERMER LA PORTE DU COMPARTIMENT DES PILES AVANT D'EMPLOYER LE PDA. VOTRE PDA N'OPÉRERA PAS JUSQU'À CE QUE LA PORTE SOIT BIEN FERMÉE, EN DÉPLAÇANT LE COMMUTATEUR DE FERMETURE À LA POSITION VERROUILLÉE !

Pour assurer un bon fonctionnement, vous devez maintenant remettre à zéro le PDA. Insérez un objet aigu, comme la pointe d'un crayon ou l'extrémité ouverte d'un paperclip dans le trou de RESET (REMISE) trouvé sur le dos de l'unité. Serrez légèrement jusqu'à ce que le PDA montre sur l'écran d'affichage "ERASE DATA" (EFFACEZ LES DONNÉES) et "KEEP DATA" (GARDEZ LES DONNÉES). Touchez "ERASE DATA" pour la remise ou au touchez "KEEP DATA" pour sauvegarder les données.

Allumer et Eteindre

L'unité peut être allumée ou éteinte en touchant la touche .


Détection de la baisse de puissance

Un signal sonore sera produit et l'unité s'éteindra automatiquement si une baisse de puissance de piles est détectée. Changez les piles pour continuer le fonctionnement de l'unité.


Lumière arrière


Tapez sur l'icône  pour allumer ou éteindre la lumière arrière.

Insérez et réécrivez

Pour basculer entre l'insertion ou la réécriture, Tapez sur .

Écrire Les Nombres, Les Alphabets et Symboles :

Pour basculer entre le clavier numérique ou le clavier alphabétique, Tapez sur .

Pour écrire des symboles spéciaux, Tapez sur le .

Naviguer par les messages de sollicitation sur écran, les messages et les registres

Vous pouvez facilement naviguer par les différentes fonctions et opérations en employant les touches du curseur. Vous trouverez 4 touches de curseur situées directement au-dessous de l'écran, près de la touche "on/off". Touchez simplement une touche de curseur pour se déplacer à la direction indiquée sur la touche. Il y a également un ensemble de touches de curseur situées sur l'écran tactile. Tapez sur n'importe laquelle de ces touches de curseur d'écran pour se déplacer à la direction désirée. Pour votre convenance, votre PDA a une touche de défilement up/down (haut/bas) du côté gauche supérieur de l'unité. Cette touche de défilement peut être employée pour se déplacer rapidement par des listes de registre en avançant un écran entier d'information à la fois.

Heure Locale/Heure Mondiale:

Pour entrer dans le mode Clock (d'horloge), appuyez et Tapez sur / ou / pour choisir CLOCK puis Tapez sur .

Réglage de l' Heure Locale:

Tapez sur pour entrer dans le mode d' édition de CLOCK. Le message d'écran "SET" apparaît sur l'écran.

i. Édition de la Ville/Endroit (City/Place)

- Tapez sur le nom de l' endroit pour commencer à changer l'endroit ou la ville.
- Basculez entre CITY et PLACE pour choisir l'endroit ou la ville.
- Tapez sur / ou / pour choisir l'endroit ou la ville désiré.
- Tapez sur pour confirmer le nouveau réglage ou Tapez pour avorter le changement.

ii. Édition De la Date :

- Tapez sur date pour changer la date.
- Ecrivez la date. Pour changer le format de date, voyez le Menu d'Instructions du Système.
- Tapez sur pour confirmer le nouveau réglage ou Tapez sur pour avorter le changement.
- Si la valeur d'entrée est inadmissible, un message "INCORRECT" sera montré.

iii. Édition Du Temps :

- Tapez sur time pour changer l' heure.
- Ecrivez l' heure.
- Tapez sur pour confirmer le nouveau réglage ou Tapez sur pour avorter le changement.
- Si la valeur d'entrée est inadmissible, un message "INCORRECT" sera montré.

Réglage de l' Heure Mondiale :

- Dans mode CLOCK, basculez entre HM et WD pour que l' heure change d' heure locale à heure mondiale.
- Tapez sur **edit** pour éditer l'endroit. Basculez entre CITY et PLACE pour choisir l'endroit ou la ville.
- Tapez sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** pour choisir l'endroit ou la ville désiré.
- Tapez sur **OK** pour confirmer le nouveau réglage ou Tapez sur **esc** pour avorter le changement.

Voir Heure Locale/ Heure Mondiale :

- Pour voir l' heure locale, appuyez sur menu et choisissez CLOCK pour entrer au mode d'horloge.
- Pour voir l' heure mondiale, entrez dans le mode clock et basculez entre HM et WD.

Alarmes quotidiennes

Pour entrer dans le mode d'Alarme, Tapez sur **menu** et sur **^** / **v** or **↑** / **↓** pour choisir ALARM et puis Tapez sur **OK** . Le message d'écran "ALARM" apparaît.





















































- Tapez sur **edit** pour éditer le réglage quotidien de l'alarme.
- Introduisez l' heure de l'alarme. Si le réglage de l' heure est dans le am/pm, basculez entre AM et P.M. pour choisir le réglage de l' heure.
- Tapez sur **OK** pour confirmer le nouveau réglage ou Tapez sur **esc** pour avorter le changement.
- Sur l'écran "'Alarm", basculez entre ON et OFF pour allumer ou éteindre le nouveau réglage quotidien de l'alarme. Le mot "Alarm" sera montré.
- Un signal sonore retentira automatiquement pendant 30 secondes à l' heure de l'alarme. Tapez sur n'importe quelle touche pour arrêter la tonalité du signal sonore.

Annuaire téléphonique :

Introduire des nouveaux registres:

- Tapez sur **phone** pour entrer à l'annuaire téléphonique.
- Tapez sur **new** pour commencer la nouvelle entrée de registres.
- Il y a 2 catégories, Business et Personal (Commercial et Personnelle). Choisissez le groupe désiré en touchant le groupe.







Svp notez : L'exemple montré ci-dessous suppose que vous écrirez l'information dans chaque champ du registre téléphonique. Vous n'avez pas besoin de compléter tous les champs. Si vous désirez, vous pouvez simplement écrire un nom et un numéro de téléphone. Tapez sur **OK** à tout moment pour sauvegarder le registre.

- Ecrivez le nom sur la première ligne de l'écran.
- Tapez sur  ou  pour aller à la deuxième ligne et écrire le prénom. Le message d'écran "FIRST NAME" apparaît.
- Tapez sur  or  pour aller à la troisième ligne et écrire le nom de compagnie. Le message d'écran "COMPANY" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la quatrième ligne et écrire le titre. Le message d'écran "TITLE" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la cinquième ligne et écrire le numéro de téléphone du domicile. Le message d'écran "HOME" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la sixième ligne et écrire numéro de téléphone du travail. Le message d'écran "WORK" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la septième ligne et écrire le numéro de fax. Le message d'écran "FAX" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller au huitième ligne et écrire le numéro de téléphone du cellulaire. Le message d'écran "MOBILE" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la neuvième ligne et écrire le numéro du pagineur. Le message d'écran "PAGER" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la dixième ligne et écrire l' adresse du courrier électronique. Le message d'écran "EMAIL" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la onzième ligne et écrire l' adresse. Le message d'écran "ADDRESS" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la douzième ligne et écrire la ville. Le message d'écran "CITY" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la treizième ligne et écrire l' état. Le message d'écran "STATE" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la quatorzième ligne et écrire le code postal. Le message d'écran "ZIP" apparaît.
- Tapez sur  /  ou  /  pour aller à la quinzième ligne et écrire les notes. Le message d'écran "NOTE" apparaît.
- Tapez sur **OK** à tout moment pour sauvegarder le registre entré et pour retourner à l'écran d'entrée de téléphone.

Voir les registres :

Les registres sont montrés dans les 2 formats suivants :






- i. Dans l'ordre alphabétique de la compagnie.
- ii. Dans l'ordre alphabétique du nom de famille.

- Basculez entre  pour choisir le format d'affichage.
- Tapez sur  /  ou  /  pour choisir le registre désiré.
- Tapez sur  ou tapez sur le registre directement pour lire.
- Pour voir les caractères qui ne sont pas montrés, tapez sur la ligne correspondante.








Rechercher des registres :

Des registres peuvent être trouvés en recherchant dans les 2 manières suivantes :




1. En tapant le premier caractère du nom directement :

- écrivez le premier caractère du nom directement
- si un registre correspondant est trouvé, le registre sera montré. Si plus d'un registre est trouvé, tapez sur  /  ou  /  pour choisir le registre désiré. Si aucun registre correspondant n'est trouvé, le message "NO RECORD (AUCUN REGISTRE)" sera montré sur l'écran et appuyez sur  pour retourner à l'écran du téléphone.

2 En employant la touche :

- Tapez sur  et introduisez la chaîne pour rechercher l
- Tapez sur  pour commencer à rechercher
- si un registre correspondant est trouvé, le registre sera montré. Si plus d'un registre est trouvé, tapez sur  /  ou  /  pour choisir le registre désiré. Si aucun registre correspondant n'est trouvé, le message "NO RECORD (AUCUN REGISTRE)" sera montré sur l'écran et appuyez  pour retourner à l'écran de téléphone


Édition des registres :

- Dans le mode de phone (téléphone), recherchez le registre à éditer et tapez sur .
- Editez le registre.
- Après l' édition, tapez sur  pour sauvegarder et pour retourner au mode de téléphone ou tapez sur  pour stopper sans sauvegarder.

Supprimer des registres :

Dans le mode de phone (téléphone), recherchez le registre a supprimer et tapez sur .

L'écran montrera
DELETE ?
▶ DELETE
NOT DELETE

Tapez sur  pour supprimer ou tapez sur NOT DELETE pour avorter la suppression.

MEMO (Note)

Pour entrer dans le mode memo, touchez **menu** et défilez par les choix de menu en tapant sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** jusqu'à ce que vous voyiez le message MEMO/EMAIL.. Tapez sur le message MEMO/EMAIL ou sur **OK**.

Introduire des nouveaux registres:

Dans le mode de Memo, tapez sur **new** pour commencer la nouvelle entrée du registre.

Il y a 2 catégories. Choisissez la catégorie désirée.

Ecrivez le nom du récepteur ou de l'expéditeur dans la première ligne.

Tapez sur **v** pour aller à la prochaine ligne et écrire le sujet.

Tapez sur **v** pour aller à la deuxième ligne écrire la note.

Tapez sur OK pour confirmer le nouveau registre ou tapez sur **esc** pour avorter.

Voir les Registres:

Les registres sont montrés dans les 2 formats suivants :

- i. *Dans l'ordre croissant de la date.*
- ii. *Dans l'ordre alphabétique de la note.*

Rechercher, Editer et Supprimer des registres

Suivez la configuration de procédures sous le mode de téléphone.

Todo (tâches à faire)

Pour entrer dans le mode de todo, touchez **menu** et le font défiler par les choix de menu en tapant sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** jusqu'à ce que vous voyiez le message de sollicitation de TODO. Tapez sur le message de sollicitation TODO ou sur **Ok** ..







Introduire des nouveaux registres:

- Dans le mode de Memo, tapez sur **new** pour commencer la nouvelle entrée du registre.
- Il y a 2 catégories. Choisissez la catégorie désirée.
- Tapez sur **ON** : pour écrire la date et tapez sur **OK** pour sauvegarder le réglage.
- Basculez la priorité pour définir la priorité du travail.
- Basculez DONE pour indiquer le statut.
- Tapez sur NOTE pour écrire la note.
- Tapez sur **OK** pour confirmer le nouveau registre ou tapez sur **esc** pour avorter.

Voir les Registres:

Les registres sont montrés dans les 2 formats suivants :

- i. Dans l'ordre croissant de la priorité
- ii. Dans l'ordre croissant de la date.







- Touchez  pour choisir le format d'affichage.
- Dans le format de l'ordre de priorité croissant, le premier caractère de chaque registre montre que l'étape de fonctionnement du travail et le deuxième caractère montre la priorité du travail.
- Tapez sur  /  ou  /  pour choisir le registre désiré.
- Tapez sur  ou tapez sur le registre directement pour lire.
- Pour voir les caractères qui ne sont pas montrés, tapez sur la ligne correspondante.

Rechercher, Editer et Supprimer des registres

Suivez la configuration de procédures sous le mode de phone book (annuaire téléphonique).

Planificateur :

Introduire des nouveaux registres:

- Tapez sur  pour introduire un nouveau registre.
- Tapez sur  pour introduire un nouveau registre.
- Il y a 2 catégories. Choisissez la catégorie désirée.
- Tapez sur ON : pour écrire la date et tapez sur  pour sauvegarder le réglage.
- Tapez sur FROM: pour écrire l' heure de commencement et tapez sur  pour sauvegarder le réglage.
- Tapez sur TO: pour écrire l' heure d' édition et tapez sur  pour sauvegarder le réglage.
- Tapez sur NOTE: pour introduire la note et tapez sur  sauvegarder le réglage.

Voir les Registres:

Les registres sont montrés dans les 2 formats suivants :

- i. Dans l'ordre croissant de la date.
- ii. Dans l'ordre alphabétique de la note.

Touchez  pour choisir le format d'affichage.

Rechercher, Editer et Supprimer des registres

Suivez la configuration de procédures sous le mode de phone book (annuaire téléphonique).

Anniversaire/ événement

Pour entrer le mode anniversaire/event (Anniversaire/ événement) , appuyez **menu** et tapez sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** pour choisir ANNIVERSARY puis tapez sur **OK**. Le message d'écran "ANNIVERSARY" apparaît.

Introduire des nouveaux registres:

- Dans le mode Anniversaire, tapez sur **new** pour commencer la nouvelle entrée du registre.
- Il y a 2 catégories. Choisissez la catégorie désirée.
- Tapez sur **Date** : pour éditer et introduire la date. Tapez sur **OK** pour confirmer le nouveau réglage de la date ou tapez sur **esc** pour avorter.
- 2. Introduisez l' anniversaire ou événement ou tapez sur **OK** pour sauvegarder le nouveau registre ou tapez sur **esc** pour avorter le changement

Voir les registres :

Les registres sont montrés dans les 2 formats suivants :

- Dans l'ordre croissant de la date.*
- Dans l'ordre alphabétique de la note.*

- Basculez entre **•••••** pour choisir le format d'affichage.
- Choisissez la catégorie et le format d'affichage désirés.
- Tapez sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** pour choisir le registre désiré.
- Tapez sur **OK** ou tapez sur le registre directement pour lire.
- Pour voir les caractères qui ne sont pas montrés, tapez directement sur la ligne correspondante.

Rechercher, Editer et Supprimer des registres

Suivez la configuration de procédures sous le mode de phone book (annuaire téléphonique).

Calculatrice/ Conversion Métrique/ Conversion de l' EU :

Calculatrice :

Tapez sur **calc** pour entrer au mode de calculatrice.








Tapez sur la touche d' écran changeant **←** pour obtenir des symboles spéciaux comprenant %, +/-, MC, M., M+ et M -.

Conversion Métrique :


- Dans le mode de calculatrice, écrivez la quantité pour sa conversion.
- Touchez la touche d' écran changeant **←** pour entrer au mode de conversion.
- Tapez sur la touche de conversion métrique **↔** pour entrer au mode de conversion métrique.


- Il y a 8 unités conversion de métrique:

KM	<>	MILLE	à	1 → 0.62137
HECT	<>	ACRE	à	1 → 2.471
ACRE	<>	M2	à	1 → 4,046.94
L	<>	GAL	à	1 → 0.2643
PEINT	<>	GAL	à	1 → 0.12499
TON	<>	LIVRE	à	1 → 2,204.6
GM	<>	ONCE	à	1 → 0.03527
100°F	<>	°C	à	1 → 37.7778

- Tapez sur les boutons  /  du côté du PDA pour choisir une des 8 conversions métriques.
- Tapez sur  /  pour convertir à ou de l'unité métrique respectivement.
- Par exemple, 45 milles, combien est en kilomètre ?
- Dans le mode de calculatrice, écrivez 45, tapez sur , puis tapez sur  et choisissez la conversion métrique “KM < > MILE, finalement tapez sur  pour voir la valeur 72.42061895 sur l'écran.



Réglage de la Monnaie : •

Dans le mode de calculatrice, tapez sur la touche la touche d' écran changeant  pour entrer au mode de conversion.

Tapez sur la touche de réglage de la monnaie  pour entrer au mode de réglage.

Il y a 8 unités de conversion de monnaie :

HM\$1 = AUTRE
 HM\$1 = GBP
 HM\$1 = YEN
 HM\$1 = ITA
 HM\$1 = ESP
 HM\$1 = FR
 HM\$1 = SFR
 HM\$1 = EURO

- Tapez sur /  pour choisir un des 8 taux de conversion de monnaie, et tapez sur le taux correspondant pour introduire un nouveau taux.

- Tapez sur **OK** pour sauvegarder ou tapez sur **esc** pour quitter sans sauvegarder

Conversion de la Monnaie:

- Dans le mode de calculatrice, écrivez la quantité pour à convertir.
- Touchez l' écran changeant **◀** pour entrer au mode de conversion.
- Touchez la touche de conversion **¥ \$** pour entrer au mode de conversion de la monnaie.
- Tapez sur **^ / v** ou **↑ / ↓** pour choisir une des 8 conversions de monnaie, comme mentionné dans B.
- Tapez sur **◀ / ▶** pour convertir à ou du HM\$1 respectivement.
- Par exemple, pour HM\$1, combien coûte en YEN ?

Dans le mode de calculatrice, entrez 2, tapez sur **◀**, puis tapez sur **¥ \$** et choisissez la conversion" de monnaie HM\$1 < > "YEN " Finalement tapez sur **▶**, pour voir la valeur correspondante. Si le taux est à 1 → 110, la valeur correspondante 220 sera montrée sur l'écran.

Conversion de l'EU :

- Dans le mode de calculatrice, écrivez la quantité pour à convertir.
- Touchez l' écran changeant **◀** pour entrer au mode de conversion..
- Touchez la touche de conversion de l' EU **EU** pour entrer au mode de conversion de l' EU.
- Il y a 8 unités de conversion

€	<>	BEF	à	1 → 40.3399
€	<>	DEM	à	1 → 1.95583
€	<>	ESP	à	1 → 166.386
€	<>	FRF	à	1 → 6.55957
€	<>	IEP	à	1 → 0.78756
€	<>	ITL	à	1 → 1936.27
€	<>	LUF	à	1 → 40.3399
€	<>	NLG	à	1 → 2.20371

- Tapez sur **↑ / ↓** pour choisir une des 8 conversions de l'EU.
- Tapez sur **◀ / ▶** pour convertir à ou de l'EU respectivement..

- Par exemple, pour EU 100, combien coûte en DEM ?

Dans le mode de calculatrice, entrez 100, tapez sur **◀**, puis tapez sur **EU** et choisissez la conversion" de l' EU €< > "DEM " Finalement tapez sur **▶**, pour voir la valeur 195.583 sur l'écran.

Compte à rebours :

- Pour entrer au mode du compte à rebours (count down), appuyez **menu** et tapez sur **^** / **v** ou **^** / **v** pour choisir COUNT DOWN puis tapez sur **OK**. Le message d'écran "COUNT DOWN" apparaît. Ceci est l'écran du Compte à rebours.
- Tapez sur **edit** pour commencer à éditer l'heure du compte à rebours.
- Ecrivez l'heure désirée pour commencer le compte à rebours où l'heure est dans le format "HH : MM ". Le temps maximum pour faire un Compte à rebours est 23:59.
- Tapez sur **OK** pour confirmer le nouveau réglage ou tapez sur **esc** pour avorter le changement.
- Si la valeur entrée est inadmissible, un message "INCORRET" sera montré et retournera à l'écran d'édition du compte à rebours.
- Dans l'écran d'entrée du compte à rebours, basculez entre On ou OFF pour activer/désactiver l'heure du compte à rebours .
- Une tonalité sonore s'allumera automatiquement pendant 35 secondes lorsque le temps du compte à rebours arrive à 00:00 et le compte à rebours est permis. Tapez sur n'importe quelle touche pour arrêter la tonalité de signal sonore.

Dépenses :

Pour entrer dans le mode Expense (de dépenses), touchez **menu** et basculez par les choix du menu en tapant sur **^** / **v** ou **^** / **v** jusqu'à ce que vous voyiez le message de sollicitation Expense. Tapez sur le message de sollicitation de dépenses. ou sur **OK**

Introduire des nouveaux registres

- Tapez sur **exp** pour entrer au mode de dépenses.
- Tapez sur **new** pour commencer l'entrée d'un nouveau registre.
- Choisissez les catégories désirées.
- Tapez sur date et écrivez la date.
- Tapez sur **OK** pour confirmer le nouveau réglage ou tapez sur **esc** pour avorter le changement.
- Si la valeur d'entrée est inadmissible, un message "INCORRECT" sera montré..
- Il y a 8 termes de paiement:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. VS—Visa | 5. CC—Carte de Crédit |
| 2. MC—Master Card | 6. CH—Chèque |
| 3. AX—American Express | 7. CA—argent comptant |
| 4. DI—Diners Club | 8. OT—Autres |

- Tapez sur **^** / **v** ou **^** / **v** pour choisir une des termes de paiement.

- Tapez sur **OK** pour confirmer le nouveau réglage ou tapez sur **esc** pour avorter le changement.
- La dépense de l'argent est classifiée dans 13 types :

1. REPAS	8. COMBUSTIBLE
2. ACHATS	9. TELEPHONE
3. HOTEL	10. ECHANTILLON
4. BILLET	11. SOUVENIR
5. TRAIN	12. CADEAU
6. TAXI	13. AUTRES
7. LOYER	

- Tapez sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** pour choisir un des types.
- Tapez sur **OK** pour confirmer le nouveau réglage ou tapez sur **esc** pour avorter le changement.
- Tapez sur \$ de pour entrer la quantité.
- Tapez sur NOTE pour entrer des caractères.
- Tapez sur **OK** pour sauvegarder le nouveau registre ou tapez sur **esc** pour avorter.

Voir les Registres:

Les registres sont montrés dans les 2 formats suivants :

- i. Dans l'ordre croissant de la date.
- ii. Dans l'ordre alphabétique de la note.

- Dans le mode Expense, tapez sur **group** pour choisir la catégorie désirée.
- Basculez entre **⋮** pour choisir le format d'affichage.
- Tapez sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** pour choisir le registre désiré.
- Tapez sur **OK** ou tapez sur le registre directement pour lire.
- Pour voir les caractères qui ne sont pas montrés, tapez directement sur la ligne correspondante.

Rechercher, Editer et Supprimer des registres

Suivez la configuration de procédures sous le mode de phone book (annuaire téléphonique).

Somme De Dépenses :

Dans mode de dépenses, basculez **exp** pour voir le message d'écran suivant :

S : DD-MM-YY
 E : DD-MM-YY TY :
 TY: ALL
 BY:ALL

où S est la date de commencement

E est la date de fin
TY est la dépense d'argent

BY est le terme de paiement

- Tapez sur les champs ci-dessus pour choisir et entrer les critères d'addition désirés.
- Tapez sur pour montrer la somme de dépenses.

Livre Web/ Internet:

Pour entrer dans le mode Web book/ Internet, touchez et basculez par les choix du menu en tapant sur / ou / jusqu'à ce que vous voyiez le message de sollicitation Web book / Internet. Tapez sur le message de sollicitation de Web book / Internet ou sur

Introduire des nouveaux registres

- Dans le mode Web book/Internet, tapez sur pour commencer l'entrée d' un nouveau registre.
- Choisissez la catégorie désirée.
- Tapez sur URL pour entrer à la page Internet.
- Tapez sur NOTE pour introduire la description

Révision de l' Orthographe

Pour entrer au mode spell (correcteur orthographique), touchez ABC.

Dans le mode Spell, écrivez le mot et tapez sur pour commencer à vérifier.

Si le mot est correct, un message "CORRECT" est montré.

Si le mot est incorrect, des mots relatifs et le nombre de mots correspondant trouvés sont montrés.

Le message d'écran suivant est montré

TROUVÉ XX

????

XX- le nombre de mots correspondants trouvés

????- le mot relatif

- Pour voir les caractères qui ne sont pas montrés, dû à la restriction de la largeur d'écran, tapez sur / ou / pour les caractères hors-écran.

Traducteur :

- Tapez sur pour entrer au mode translator (traducteur).
Le message d'écran est montré dans le format suivant
S : ENGLISH (ANGLAIS) :
T: ITALIANO (ITALIEN)
ENTRER LA CHAÎNE
où S représente le mot de source et T représente le mot de cible.

- Il y a 7 langues pour la traduction :
ANGLAIS
ITALIEN
ALLEMAND
FRANÇAIS
ESPAGNOL
PORTUGAIS
HOLLANDAIS
- Tapez sur S et T · pour choisir la langue source et cible.
- Ecrivez le mot à traduire, tapez sur pour commencer la traduction. La longueur maximum est 11 caractères.
- La première ligne montre le mot de source entré ou correspondant, la deuxième ligne montre le mot traduit.
- Tapez sur / ou / pour voir le mot traduit additionnel s' il existe.
- Pour voir les caractères qui ne sont pas montrés, dû à la restriction de la largeur d'écran, tapez sur / pour les caractères hors-écran.

Mémoire :

Pour entrer au mode memory (mémoire), appuyez et tapez sur / ou / pour choisir MEMORY puis tapez sur . Le message d'écran "MÉMOIRE" apparaît.

- Dans le mode de mémoire, l'utilisateur peut voir le nombre de réserve de registres dans 7 applications et toute la mémoire utilisée. Ce qui suit est le message d'écran :

SCHD	N1
PHONE	N2
TO DO	N3
ANNIV	N4
MEMO	N5
EXPENSE	N6
WEB	N7
MEMORY	XXX%

où N1- N7 sont les nombres de réserve de registres dans chaque application


XXX est la mémoire totale utilisée

- Tapez sur / ou / pour voir les applications ci-dessus et la mémoire utilisée.

Mot de passe :

Pour entrer au mode password (mot de passe) appuyez **menu** et tapez sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** pour choisir PASSWORD puis tapez sur **OK**. Le message d'écran "NEW PASSWORD" apparaît

Réglage Du Mot de passe :

- Dans le mode de mot de passe, soigneusement écrivez un mot de passe désiré qui se compose de maximum 8 lettres. Rappelez-vous ce mot de passe. Tapez sur **OK** pour confirmer l'entrée.
- Le message "RE-ENTER (RÉINTRODUIRE)" apparaît.
- Soigneusement écrivez le même mot de passe de nouveau. Tapez sur **OK** pour sauvegarder le mot de passe.
- Si la deuxième entrée correspond avec la première entrée, l'unité revient à l'écran de note et l'icône  est montrée. Autrement, un message "INCORRECT !" est montré.

Supprimer le mot de passe :

- Si un mot de passe est réglé et l'utilisateur veut le supprimer, entrez au mode de mot de passe et le message "PASSWORD" apparaît.
- Entrez le mot de passe correct et tapez sur **OK**.
- Si le mot de passe correct est entré, le message d'écran "NEW PASSWORD (NOUVEAU MOT DE PASSE)" apparaît, tapez sur **OK** pour confirmer la suppression ou tapez sur **esc** pour avorter l'effacement.

Changer le mot de passe :

- Si un mot de passe est réglé et l'utilisateur veut le changer, entrez au mode de mot de passe et le message "PASSWORD" apparaît.
- Entrez le mot de passe correct et tapez sur **OK**.
- Si le mot de passe correct est entré, le message d'écran "NEW PASSWORD (NOUVEAU MOT DE PASSE)" apparaît, écrivez le nouveau mot de passe comme décrit ci-dessus.

Système

Pour entrer au mode System (système), appuyez **menu** et tapez sur **^** / **v** ou **↑** / **↓** pour choisir SYSTEM puis tapez sur **OK**. Le message d'écran "SYSTEM" apparaît.

- Dans le mode de système, utilisateur peut changer les articles suivants :

Message de sollicitation de langue

Contraste de l' écran

Format de la date

Format de l' heure

Auto coupure de l'alimentation

Tonalité de la touche

- Tapez sur / ou / pour choisir l'article désiré.
- Pour changer le message de sollicitation de langue, tapez sur ENGLISH pour entrer au mode d'édition de langues. Il y a 7 messages de sollicitation de langues à choisir :

ENGLISH
ITALIANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
ESPAÑOL
PORTUGUES
NEDERLANDS

- Tapez sur / ou / pour choisir la langue désirée.
- Tapez sur pour confirmer le nouveau réglage ou tapez sur pour avorter.
- Il y a 10 niveaux de contraste d'écran à ajuster, tapez sur la barre de contraste pour ajuster.
- Pour changer le format de date, basculez entre M/D/Y et le D/M/Y pour changer le format de date.
- Pour changer le format de l'heure, basculez entre AM/PM et 24HR pour changer le format de l'heure.
- Choisissez une valeur de 1 à 5 pour définir l'auto coupure de l'alimentation
- Basculez entre ON et en OFF pour allumer ou éteindre la tonalité de la touche.
- Tapez sur pour confirmer le nouveau réglage ou tapez sur pour avorter.

Jeu

Pour entrer au mode Game (Jeu), appuyez et tapez sur / ou / pour choisir GAME puis tapez sur . Le message d'écran "GAME" apparaît.

Jeu du Pendu :

- L'utilisateur doit deviner le mot avec seulement la longueur du mot donné au commencement.
- Ecrivent les lettres qui peuvent être contenues dans le mot. Si la conjecture est correcte, la lettre sera montrée sur l'écran dans sa position(s) appropriée dans le mot.
- L'utilisateur gagnera le jeu si le mot entier est deviné correctement à moins de 9 tentatives.

Defrag

Exécutez cette optimisation régulièrement afin d'utiliser entièrement la mémoire. Le processus de défragmentation pourrait prendre quelques minutes. Une fois que le procédé aie commencé, n'arrêtez pas l'unité. L'unité n'acceptera aucune entrée lorsque que l'optimisation de la mémoire soit activée. L'écran reviendra automatiquement à l'écran du Menu après avoir fini le processus.

Synchronisation des données avec votre OP

1. Installez le logiciel de Desktop de PDO du CD ROM. La routine d'installation devrait commencer automatiquement quand vous insérez le CD fourni dans votre OP.
2. Après l' installation vous aurez deux raccourcis sur l' OP. Ils sont marqués PDO Desktop et SmartSync.
3. SmartSync doit maintenant être configuré pour travailler avec votre OP. Pour configurer SmartSync cliquez deux fois sur le raccourci du Desktop. SmartSync lancera et apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran de l' OP dans le plateau du système.
4. Cliquer le bouton droit de la souris sur l'icône de SmartSync choisissez les réglages de SmartSync. Vous pouvez ici choisir le Comport approprié (COM1, COM2, etc..) pour votre OP. Choisissez le port correct et Cliquez Apply et Ok.
5. SmartSync doit apparaître dans le plateau du système afin que la synchronisation commence son fonctionnement. Vous devrez commencer manuellement le processus de SmartSync à moins que vous ayez choisi la l'option "Load SmartSync automatically when computer starts (charger SmartSync automatiquement quand l'ordinateur démarre)" dans les réglages de SmartSync.
6. Connectez le câble fourni entre le Comport de l' OP et EZ vue. Assurez-vous que le câble s' ajuste confortablement dans le Extreme 3.
7. Sur le Extreme 3, allez au Menu et faites dérouler jusqu' à l' Icône **Syn**. Cliquez **Ok** et puis répondez "yes" pour commencer le procédé de synchro.
8. Vous verrez le début du processus de synchro sur le OP et le message "'in progress (en marche)" apparaîtra sur l' Extreme 3. Quand le processus de synchro a été complété avec succès, un message "Sync OK"" apparaîtra sur l' OP. Vous verrez un message "Success" sur l'Extreme 3.